CASIO. 3286 * JA

取扱説明書

3286

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り 扱いくださいますようお願い申し上げます。

本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。

なお、この説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

※本書に記載の製品イラストの中には、視認性を考慮して、実際のものとは異なる 描写を行っているものがあります。ご了承ください。

■本機の特長

- EL バックライト
- ●ワールドタイム
- ●ストップウオッチ
- ●タイマー
- アラーム (5 本)・時報

安全上のご注意

絵表示に ついて

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な 絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う危険が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は「気をつけるべきこと」(注意) を意味しています (左の例は感電注意)。



○ 記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています (左の例は分解禁止)。



● 記号は「しなければならないこと」(強制) を意味しています (左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

企警告

本機をスキューバダイビング(アクアラング)に使用しないでください。





本機はダイバーズウオッチではありません。誤って使用する と、事故の原因となります。

電池の取り扱いについて

本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

企注意

お手入れについて

ケース・バンドは汚れからサビが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。ケース・バンドは常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくとサビ易くなります。

かぶれについて

時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはか ぶれを起こす恐れがあります。

- ①金属·皮革に対するアレルギー
- ② 時計の本体およびバンドの汚れ・サビ・汗等
- ③体調不良等
- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは余裕をもたせてご使用ください。
- 「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚のかぶれを防ぐものではありません。
- 万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。



ご使用にあたって

時計表示の確認は、思わぬ転倒やケガの予防のため、十分に安全が確認された場所で行ってください。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車等の運転中は事故の原因になることがありますので、十分にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にも十分にご注意ください。

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。

時計着脱の際に、バンドの中留で爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

思わぬケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、就寝時は時計をはずすなど十分にご注意ください。

幼児を抱いたり、接したりする場合は、幼児のケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、時計をはずすなど十分にご注意ください。

目次

安全上のご注意	1
	6
ライト点灯時間の切替え	6
操作音について	7
操作音の ON / OFF 設定 ··································	7
液晶表示について	7
操作のしくみと表示の見方	8
ワールドタイムの使い方	10
都市の選択 サマータイム (DST) について サマータイム (DST) について サマータイムの ON / OFF 設定 都市コード一覧	10 10 10 11
ストップウオッチの使い方	12
計測のしかた	12
タイマーの使い方	13
タイマー時間のセット タイマーの使い方(減算計測のしかた) タイムアップになると 鳴っている電子音を止めるには	13 14 14 14

アラーム・時報の使い方	15
アラームについて	15 15 16 17 17 17
時刻・カレンダーの合わせ方	18
「秒」合わせ 「時刻・カレンダー」合わせ	18 19
製品仕様 ご使用上の注意 お手入れについて 電池交換について 金属バンドの駒詰めについて	21 22 25 26 26

ライト点灯について

セット中 (表示点滅) 以外のどのモードのときでも、® ボタンを押すと、ライトが点灯します。

➡暗いところでも、表示を見ることができます。



■ご注意■

- ●直射日光下では、ライト点灯が見えにくくなります。
- ●ライト点灯中に ® ボタン以外のいずれかのボタンを押したり、アラームなどの電子音が鳴ると、点灯を中断します。
- ●ライト点灯中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これはELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。

■ライト点灯時間の切替え

7. セット状態にする

時刻モードのとき、

④ボタンを約1秒間押し 続けます

➡秒が点滅します。



2. 点灯時間を選ぶ

®ボタンを押します

- ■® ボタンを押すごとに約 1.5 秒間と約3秒間が切り替わります。
- ※ ♥マーク=約1.5秒間▼マーク=約3秒間



3. セットを終わる

Aボタンを押します

- ➡点滅が止まり、セット完了です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

操作音について

モード切替え時などに鳴る操作音のON/OFFを切り替えることができます。

■操作音の ON / OFF 設定

セット中(表示点滅)以外のどのモードのときでも

◎ボタンを約3秒間押し続けます

- →確認音が鳴り、操作音のON/ OFFが切り替わります。
- ※操作音を OFF にしていると きは、MUTEマークが点灯し ます。
- ※操作音がOFFでも、アラーム 音、時報音、タイマーのタイ ムアップ音は鳴ります。



液晶表示について

製品によって、液晶表示のタイプが異なります。 なお、本書に記載しているイラストは、視認性を考慮して 「白地に黒」で描写しております。で使用になる製品によっ ては、本書に記載しているイラストの黒い部分(「時刻」、 「機能がONになっているときに点灯するマーク」など)が、 「白または他の色で表示される」と置き換えてご覧ください。


※液晶表示のタイプは製品によって決まっているため、 1つの製品でタイプを切り替えることはできません。



操作のしくみと表示の見方


(で) ボタンを押すごとに、以下の順でモードが切り替わります。

※アラームモードのまま2~3分間すると、自動的に時刻モードに戻ります。




(C)





©





ワールドタイムの使い方

8ページの「操作のしくみと表示の見方」にしたがい ⑥ ボタンを押し、ワールドタイムモードにします。

ワールドタイムモードでは、世界48都市 (29タイムゾーン) の時刻を簡単に知ることができます。

- ※ワールドタイムモードに切り替えると、前回このモードで最後に見た都市の時刻を表示します。
- ※ワールドタイムの「秒」は基本時刻の「秒」に連動しています。
- ※ホームタイム(基本時刻)を24時間制にしているときは、 ワールドタイムも24時間制で表示されます。

■ご注意■

ワールドタイムが合っていないときは、時刻モードの時刻 およびホームタイム都市設定を確認し、違っているときは 正しくセットしてください。

* 確認については8ページ参照、セットについては19ページ参照。

■都市の選択

ワールドタイムモードのとき、

① ボタンを押します

- ** ① ボタンを押し続けると早 送りします。



■サマータイム (DST) について

サマータイムとは DST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。 サマータイムの採用時期は国や地域により異なりますし、 採用していないところもありますのでご注意ください。

■サマータイムのON/OFF設定

準備:ワールドタイムモードのとき、**()** ボタンを押して、 設定したい都市を選びます。

(A) ボタンを約 1 秒間押し 続けます

- →サマータイムのON/OFFが 切り替わります。
- ※サマータイムが ON のときは、DSTマークが点灯して、 通常の時刻より1時間進みます。



- ※各都市ごとにサマータイムを設定することができます。
 ※ホールタイルで設定している教表をサマータイルのNUC
- ※ホームタイムで設定している都市をサマータイムONにしたときは、ホームタイム(基本時刻)もサマータイムONになります。

■都市コード一覧

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
PPG	-11	パゴパゴ	IST	+2	イスタンブール
HNL	-10	ホノルル	CAI	+2	カイロ
ANC	-9	アンカレジ	JRS	+2	エルサレム
YVR	-8	バンクーバー	MOW	+3	モスクワ
SFO	-8	サンフランシスコ	JED	+3	ジェッダ
LAX	-8	ロサンゼルス	THR	+3.5	テヘラン
DEN	-7	デンバー	DXB	+4	ドバイ
MEX	-6	メキシコシティ	KBL	+4.5	カブール
CHI	-6	シカゴ	KHI	+ 5	カラチ
MIA	-5	マイアミ	MLE	+5	マーレ
NYC	-5	ニューヨーク	DEL	+5.5	デリー
*CCS	-4	カラカス	DAC	+6	ダッカ
YYT	-3.5	セントジョンズ	RGN	+6.5	ヤンゴン
RIO	-3	リオデジャネイロ	BKK	+7	バンコク
RAI	-1	プライア	SIN	+8	シンガポール
LIS	0	リスボン	HKG	+8	香港
LON	0	ロンドン	BJS	+8	北京
BCN	+1	バルセロナ	SEL	+9	ソウル
PAR	+1	パリ	TYO	+9	東京
MIL	+1	ミラノ	ADL	+9.5	アデレード
ROM	+1	ローマ	GUM	+10	グアム
BER	+1	ベルリン	SYD	+10	シドニー
ATH	+2	アテネ	NOU	+11	ヌーメア
JNB	+2	ヨハネスブルグ	WLG	+12	ウェリントン

- ※この表は2010年12月現在作成のものです。
- ※この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。
- ※各国の時差およびサマータイムは国の都合により変更されることがあります。
- * 2007年 12月にCCS(カラカス)の時差が「-4.5」に変更になっていますが、本機では対応しておりません。「時差-4の地域」としてご使用ください。

ストップウオッチの使い方

8ページの「操作のしくみと表示の見方」にしたがい ⑥ ボタンを押し、ストップウオッチモードにします。

ストップウオッチは1/100秒単位で59分59秒99(60分計)まで計測できます。計測範囲を超えると、自動的に0に戻って計測し続けます。

■計測のしかた

ストップウオッチモードのとき、


(D) ボタンを押します

→
のボタンを押すごとに、計測がスタート/ストップします。



- ★計測中に (A) ボタンを押すと、表示は止まりますが、 内部では計測を続けるスプリット計測となります ("SPL"表示)。
 - ※スプリット計測中にモードを切り替えると、スプリットは解除されます。
- ★計測終了後 @ ボタンを押すと、計測値が O に戻ります(リセット)。

●通常計測




<積算計測>

ストップ後リセットせずに ® ボタンを押して再スタート すれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム (途中経過時間) の計測



<スプリット表示中>



● 1・2 着同時計測

① → A → D → A → Aスタート 1着ゴール 2着ゴール 2着ダイム表示 リセット (1着ダイム表示)

タイマーの使い方

タイマーは1分単位で24時間までセットできます。セットした時間を経過(タイムアップ)すると、10秒間電子音が鳴ります。

■タイマー時間のセット

7. セット状態にする

タイマーモードのとき、

(A) ボタンを約 1 秒間押し続けます

➡「時」が点滅します。



TMR

(進む)

2. 「時」をセットする


- →®ボタンを押すごとに点滅 箇所の数字が進み、®ボタンを押すごとに戻ります。
- ※ ① · ® ボタンとも、押し続けると早送りします。
- ※ 1 分単位で 24 時間までセットできます。
- ※ タイマー時間を24 時間に設定するときは、表示を "O:OO" にします。

8ページの「操作のしくみと表示の見方」にしたがい ⑥ボタンを押し、タイマーモードにします。

3. 「分」をセットする

⑥ ボタンを押します

→「分」が点滅します。 「分」も「時」と同様に ⑩ または ® ボタンでセット します。



4. セットを終わる

(🏟 ボタンを押します

- → 点滅が止まり、セット完了 です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分間 すると、自動的に点滅が止 まります。



■ タイマーの使い方(減算計測のしかた)

タイマーモードのとき、

(① ボタンを押します

→ ①ボタンを押すごとに計測がスタート/ストップします。 ※計測は 1 秒単位で行います。



- ★計測ストップ後 @ ボタンを押すと、計測前の表示 に戻ります(リセット)。
- ★ ® ボタンでストップ後、もう一度 ® ボタンを押す と表示タイムに引き続き計測を始めます。

■ タイムアップになると

セットした時間を経過すると、10秒間電子音が鳴り、タイムアップを知らせます。

■鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押すと音が止まります。

アラーム・時報の使い方

8ページの「操作のしくみと表示の見方」にしたがい ⑥ボタンを押し、アラームモードにします。

■アラームについて

●通常アラーム (AL1 ~ AL4)

設定した時刻になると10秒間の電子音が鳴ります。

●スヌーズアラーム (SNZ)

設定した時刻になると 10 秒間の電子音が鳴り、5 分おき に合計 7 回報音を繰り返します。 なお、ボタンを押して音を止めても再び鳴り出します。

■アラーム時刻のセット


1. アラームを選ぶ

アラームモードのとき、

🜘 ボタンを押します

→ ⑩ ボタンを押すごとに表 示が以下の順で切り替わ ります。セットしたいア ラームを選びます。





2. セット状態にする

(A) ボタンを約 1 秒間押 し続けます

- ➡「時」が点滅します。
- ※ アラームマークが点灯して、自動的にアラームONになります。なお、スヌーズアラームのときはスヌーズマークも点灯します。



3. セット箇所を選ぶ

⑥ ボタンを押します

→ ② ボタンを押すごとに点 滅箇所が「時」と「分」で 移動します。セットしたい 箇所を点滅させます。



4. 点滅箇所のセット

® または® ボタンを押します

- → ® ボタンを押すごとに 1 つずつ進み、® ボタンを 押すごとに戻ります。
- ※ D・B ボタンとも、押し 続けると早送りします。



手順3.~4.の操作を繰り返して、アラーム時刻をセットします。

- ※「時」のセットのとき午前(A)/午後(P)、または24時間制にご注意ください。
- ※ホームタイム(基本時刻)を24時間制にしているときは、 アラーム時刻も自動的に24時間制で表示されます。

5. セットを終わる

(A) ボタンを押します

- ➡点滅が止まり、セット完了です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■ アラームのON/OFF設定

準備: アラームモードのとき、 (1) ボタンを押して、設定したいアラームを選びます。

(4) ボタンを押します

- ➡ A ボタンを押すごとに、アラームの ON / OFF が切り替わります。
- ※ アラームマークが点灯しているときがONとなり、アラームが鳴ります。なお、スヌーズアラームのときはスヌーズマークも点灯します。



■鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押すと、音が止まります。

- ※スヌーズアラームのときは、約5分後に再び鳴り出します(スヌーズアラーム機能中はスヌーズマークが点滅します)。
- ※スヌーズアラーム機能中のときに以下の操作を行いますと、スヌーズアラーム機能が中断されます。
 - ●スヌーズアラームを OFF に切り替えたとき。
 - ●スヌーズアラームをセット状態にしたとき。
 - ●時刻モードでセット状態にしたとき。

■モニターアラーム

アラームモードで 0 ボタンを押し続けると、押している間、電子音が鳴ります。

■時報について

毎正時 (00 分のとき) に "ピッピッ" と電子音を鳴らす ことができます。

■ 時報の ON / OFF 設定

準備:アラームモードのとき、① ボタンを押して、時報表示を選びます。

- → (A) ボタンを押すごとに、時報の ON / OFF が切り替わります。
- ※ 時報マークが点灯しているときがONとなり、時報が鳴ります。



時刻・カレンダーの合わせ方

以下の操作は時刻モードで行います。

電池交換後などで、時刻やカレンダーが合っていないとき は、以下の方法でセットします。

■「秒」合わせ

7. セット状態にする

時刻モードのとき、

- (A) ボタンを約 1 秒間押 し続けます
- →「秒」が点滅します。



2. 時報に合わせて ® ボタンを押します

- ➡「00秒」からスタートします。
- ※ 秒が00~29のときは切り捨てられ、30~59のときは1分繰り上がって「00秒」になります(時報は「時報サービス117番」が便利です)。



3. セットを終わる

(A) ボタンを押します

- ➡点滅が止まり、セット完了です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■「時刻・カレンダー」合わせ

1. セット状態にする

時刻モードのとき、

(A) ボタンを約 1 秒間押 し続けます

➡「秒」が点滅します。



2. ホームタイム都市を選ぶ

⑥ ボタンを押します

➡都市コードが点滅します。

⑦ または ⑧ ボタンを押します

- → ⑩ ボタンを押すごとに都市コードが進み、⑱ ボタンを押すごとに戻ります (11ページ「都市コードー覧」参照)。
- ※ ①・③ ボタンとも、押し 続けると早送りします。



例) 東京 (日本) の時刻に 合わせるときは、都市 コードを "TYO" に設 定します。

3. サマータイム (DST) の ON / OFF を選ぶ

⑥ ボタンを押します

→ DSTマークと "On" また は "OF" が点滅します。



① ボタンを押します

- → ON / OFF が切り替わります。
- ** "OF" = サマータイム OFF (通常時間)"On" = サマータイム ON (夏時間)
- ※ サマータイムをONにすると、通常の時刻より1時間 早まり、時刻モードとアラームモードでDSTマーク が点灯します(サマータイムについては10ページ参 照)。

4. 「時刻・カレンダー」合わせ

a. © ボタンを押します

→⑥ ボタンを押すごとに点滅箇所が以下の順で移動 しますので、合わせたい箇所を点滅させます。





b. **()** または **()** ボタンを押します

- → ® ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、® ボタンを押すごとに戻ります。
- ※ D・B ボタンとも、押し 続けると早送りします。



a.~b.の操作を繰り返して、時刻・カレンダーを合わせます。

- ※12/24時間制切替えは、⑥ ボタンを押すごとに12時間制表示(12H)と24時間制表示(24H)が切り替わります。
- ※「時」のセットのとき、午前(A)/午後(P)、または24時間 制にご注意ください。
- ※「年」は2000~2099年の範囲内でセットできます。正 しくセットすると、自動的に曜日が算出されます。なお、 カレンダーはうるう年、大の月および小の月を自動判別 するフルオートカレンダーですので、電池交換時以外の 修正は不要です。

5. セットを終わる

- ➡点滅が止まり、セット完了です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

製品仕様

水晶発振周波数: 32,768Hz

精 度: 平均月差±30 秒以内

基本機能:時·分·秒

午前(A)/午後(P)/24時間制表示

日·曜日

フルオートカレンダー (2000~2099年)

サマータイム設定機能

ワールドタイム機能:世界48都市(29タイムゾーン)の時

刻を表示

サマータイム設定機能ストップウオッチ機能:計測単位=1/100秒

計測範囲=59分59秒99(60分計)

計測機能=通常計測、積算計測、

スプリット計測、

1.2 着同時計測

タイマー機能:セット単位=1分 計測範囲=24時間

計測単位=1秒 電子音=10秒

タイムアップを10秒間の電子音で報知

ア ラ ー ム 機 能: 時刻アラーム

セット単位=時・分電子音= 10秒間

通常アラーム=4本

スヌーズアラーム= 1 本

時報 毎正時に2回電子音で報知

そ の 他:自動復帰機能

12/24 時間制表示切替え

ELバックライト

ライト点灯時間切替え

モニターアラーム

操作音 ON/OFF 切替え

使 用 電 池:CR1616 1個(電池別途販売)

記 池 寿 命:約3年

⁽1日あたりライト1.5 秒間、電子) □ 音10 秒間使用した場合

※ただし、ライト使用条件により、電 池寿命が短くなることがあります。

で使用上の注意

■防水性

● 防水時計は時計の表面または裏蓋に「WATER RESIST」 「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように 分類されます。

		日常生活用	日常生活用強化防水		
		防水	5気圧防水	10気圧防水	20気圧防水
表示	時計の表面または裏蓋に表記	「BAR」 表記無し	5BAR	10BAR	20BAR
使用例	洗顔、雨	0	0	0	0
	水仕事、水泳	×	0	0	0
	ウインドサーフィン	X	×	0	0
	スキンダイビング(素潜り)	×	×	0	0

- 専門的な潜水=スキューバダイビング(空気ボンベ使用)でのご 使用はお避けください。
- 時計の表面または裏蓋に WATER RESIST または WATER RESISTANTと表示されていないものは防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でので使用や直接水に触れるようなで使用はお避けください。
- 防水構造の機種でも水中や、水分のついたまま、りゅうずやボタンの操作をしないでください。
- 防水構造の機種でも、時計をつけたままの入浴、洗剤等(石鹼・ シャンプーなど)のご使用をお避けください。防水性能を低下させる原因となります。
- 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れをふきとってください。
- 防水性を保つために定期的(2~3年を目安)なパッキン交換を おすすめします。

- 電池交換の際、防水試験を行いますので、必ずお買い上げの販売 店あるいは「修理サービス窓口」にお申し付けください(特殊な 工具を必要とします)。
- 防水時計の一部にデザイン上、皮バンドを使用しているモデルが ありますが、皮バンド付の状態で、水仕事・水泳など直接水のか かるで使用はお避けください。
- 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。 曇りが消えなかったり、水が時計内部に浸入した場合は、そのままご使用にならず、ただちに修理することが必要です。
- 時計内部に浸入した水は、電子部品や機械、文字板などを破損する原因となります。

■バンド

- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは指一本が入る程度の余裕をもたせてご使用ください。
- バンドは劣化やさび(錆)などにより切れたり外れたりする場合があり、時計の落下や紛失の原因となります。バンドは、常にお手入れしていただき、清潔にご使用ください。

バンドに弾力性がなくなったり、ひび割れ・変色・緩みなどがある場合は、お早めに点検・修理(有償)または新しいいントと交換してください。そのときは、お買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にバンド交換(有償)をお申し付けください。

■温度

- 自動車のダッシュボードや暖房器具の近く等の高温になる場所に 放置しないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、進みが生じたり、止まったり、故障の原因となります。
- ◆ +60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたす ことがありますのでご注意ください。液晶表示は、0℃以下や+ 40℃以上では、表示が見えにくくなることがあります。

■ショック

● 通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスなど)には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると、故障の原因になります。

ただし、耐衝撃構造の時計の場合(G-SHOCK/Baby-G/G-ms) は腕につけたままでチェーンソーなどの強い振動や、激しいスポーツ(モトクロスなど)でのショックを受けても時計には影響 ありません。

■磁気

● 通常、磁気の影響はありませんが、極度に強い磁気(医療機器など)は誤動作や電子部品を破損する恐れがありますのでお避けください。

■静電気

- 静電気により誤った時刻を表示したりします。また、極度に強い 静電気は、電子部品を破損する恐れがあります。
- 静電気により、一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがあります。

■薬品類

● シンナー、ガソリン、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているクリーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類等が付着すると、樹脂ケース、樹脂バンド、皮革などに変色や破損を生することがありますのでご注意ください。

■保管

● 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などをふきとり、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

■樹脂製品について

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒に しておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が樹脂製品に移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐ に水分をふきとり、他の製品に密着させたままにしないでください。
- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置すると色あせする場合があります。
- 9 ると巴のじ9 る場合がめります。■ 塗装部品は、使用状況(過度の外力、連続したこすれ、衝撃等)により磨耗し色落ちしたりすることがあります。
- バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこする と他の部分に色がつくてとがあります。
- 蛍光商品は、長時間濡れたままにしておくと色が落ちる恐れがありますので、濡れているときはすぐに水分をふきとって、乾かしてください。
- スケルトン (透明) 仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への放置により変色を起こすことがあります。
- 樹脂部品の交換は、「修理サービス窓口」にお申し付けください。 有償にて申し受けます。

■天然皮革・合成皮革バンドについて

- 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にしておくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が天然皮革や合成皮革に移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに水分をふきとり、他の製品に密着させたままにしないでください。
- 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間放置すると色あせする場合があります。

ご注意:天然皮革・合成皮革は、摩擦・汚れにより色を移したり、 色落ちすることがあります。

■金属製品について

- 金属を使用した製品・バンドは、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、さび(錆)が発生することがあります。汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などで良く拭き取った後に、通気性の良い場所に保管し、良く乾燥させてください。
- バンドは、時々、柔らかい歯ブラシなどにより、中性洗剤を水で 薄めた液や石鹸水でバンドを洗って、良く手入れをしてください。 このとき、時計の本体にかからないようご注意ください。

■抗菌防臭バンドについて

● 抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防ぎ、常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げるために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性のよい柔らかい布でふきとり、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ等を抑えるものではありません。

■液晶表示について

● 液晶表示は、見る方向によって表示が見えにくくなることがあります。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三 者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負 えませんのであらかじめご了承ください。

お手入れについて

■お手入れのしかた

- ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚したり、 皮膚がかぶれたり時計の性能が劣化することがあります。ケー ス・バンドは常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸し た後放置しておくとさび易くなります。
- 樹脂バンドの表面にシミ状の模様が発生することがありますが、 人体および衣服への影響はありません。また布等で簡単にふきとることができます。
- 皮革バンドは乾いた布で軽く拭くなどして常に清潔にしてで使用 ください。樹脂バンドも皮バンド同様、日々の使用により劣化し、 切れたり折れたりする場合があります。
- バンドにヒビなどの異常がある場合は、必ず新しいバンドと交換してください。そのときは、お買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にバンド交換をお申し付けください。 保証期間内であっても有償にて申し受けます。
- 時計も衣服同様、直接身につけるものです。本体ケースやバンド の汚れ、汗・水分などは吸湿性のよい柔らかい布でふきとり、常 に清潔にご使用ください。

■お手入れを怠ると

〈さび(錆)〉

- 時計で使用している金属はさびにくい性質ですが、汚れによりさびが発生します。
 - 汚れにより酸素が絶たれると、表面の酸化皮膜が維持できなくなり、さびが発生します。
- 表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやさびがしみ出して、 衣類の袖を汚したり、皮膚がかぶれたり、時計の性能が劣化する ことがあります。

〈劣化〉

● 樹脂バンドは汗などの水分で濡れたままにしておいたり、湿気の 多い場所に放置すると経年劣化し、切れたり、折れたりすること があります。

〈かぶれ〉

● 皮膚の弱い方や体調により、かぶれたりすることがあります。特に、皮パンドや樹脂パンドをお使いの方は、こまめにお手入れをしてください。万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医にご相談ください。

電池交換について

- 電池交換は必ずお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」 にお申し付けください。
- ■電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の 電池を使用しますと故障の原因となる場合があります。
- 電池交換の際、防水検査を行います(防水検査は別途有償となります)。

■最初の電池

- ◆ お買い上げの時計に組み込まれている電池(モニター用電池)は、 工場出荷時点に時計の機能や性能をチェックするために組み込ま れたものです。
- お客様がお買い上げになるまでの期間に電池は消耗しますので、 モニター用電池は取扱説明書などに記載されている電池寿命に満たない場合があります。また、電池交換は保証期間内でも有料となります。

■電池の消耗

- ●電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にくくなったり」「消えたり」します。
- 消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早め に交換してください。

金属バンドの駒詰めについて

金属バンドの駒詰めには専用の工具が必要となります。 お取り扱いによる、部品の変形や破損、またはケガ等を予防するため にも、お買い上げの販売店にご相談ください。

なお、「持込修理サービス受付窓口」においても保証期間内は無償、保証期間経過後は有償にて承っております。

詳しくは、「持込修理サービス受付窓口」または「修理に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。